

[操作說明] SteelSeries Engine 全新安裝&更新

本文件適用所有支援 SteelSeries Engine 的 MSI 筆記型電腦。

請至 [MSI 官網](#) 產品概要頁面（控制）來確認您的產品是否支援 SteelSeries Engine。

參照下方步驟來執行 SteelSeries Engine 全新安裝以及版本更新。新版本的相關變更可參考 SteelSeries Engine [改版訊息](#)。

通知更新

1. 軟體更新已經預先設為自動下載更新檔，因此，當系統連上網路且有新版本發佈時，SteelSeries Engine 將自動下載更新檔。



*使用 SteelSeries Engine 2 的使用者，自動偵測更新已為預設值，只要有新版更新，自動通知訊息會自動出現通知更新。

2. 參照畫面上的指示完成安裝。
3. 更新完成後請重新啟動系統。

手動更新&安裝

1. 到 [MSI 官網](#) 上的應用程式下載頁面下載 SteelSeries Engine 安裝檔

2. 移除 SteelSeries Engine

（若您是執行全新安裝，請跳過此步驟）

在 Windows 圖示上按右鍵 > 控制台 > 解除安裝程式 > 在 SteelSeries Engine 上雙擊右鍵開始移除程序。

3. 安裝最新版 SteelSeries Engine

將下載的安裝檔解壓縮後雙擊安裝檔” Setup.exe” 開始安裝；參照畫面上的指示完成安裝程序。

5. 重新啟動系統來套用所有變更

Windows icon > 電源 (Power) > Restart (重新啟動)