

## [操作說明] Nahimic 2 & 2+安裝與更新

若您有遇到下列的問題現象，更新 Nahimic 可能幫助您排除問題。請參照下方的安裝/更新步驟來更新 MSI 官網上釋出的最新版本 Nahimic 以及音效驅動程式。

- 音效輸出音量微弱或不平衡
- 使用一些瀏覽器、影音播放器或執行一些遊戲時出現聲音異常的劈啪聲、破音、失真或雜訊聲
- 麥克風錄音出現雜音、干擾或斷斷續續的聲音
- 執行特定遊戲、軟體或影音播放器後出現軟體無法執行須強制關閉或黑畫面
- Nahimic 控制介面無法調整或 Nahimic 音效無法套用至特定軟體上
- 接上外接音訊裝置後 Nahimic 設置頁面無法正常跳出

- ❶ 欲了解 Nahimic 各版本的新功能、改版訊息、優化項目和對應的音效驅動程式，請參考[改版訊息] [Nahimic 2](#)、[Nahimic 2+](#)。
- ❷ 欲了解 Nahimic 的問題排解指南、Nahimic 音效設定總覽和有用的影片教學連結，請參考[問題排除] [Nahimic 2](#)、[Nahimic 2+](#)。

1. 至 MSI 官網上的產品驅動程式下載頁面，下載最新版本 Nahimic 和音效驅動程式。
2. **(若您是執行全新安裝，請跳過此步驟)** 移除舊版 Nahimic 和音效驅動程式。
  - ➔ 搜尋並執行控制台 > 解除安裝程式 > 在 Nahimic 上雙擊左鍵後按照畫面上的指示移除 Nahimic。
  - ➔ 搜尋並執行控制台 > 解除安裝程式 > 在 Realtek 音效驅動程式上雙擊左鍵後按照畫面上的指示移除音效驅動。(移除後需重啟系統)
3. 將下載檔案解壓縮後按照順序安裝音效驅動程式和 Nahimic。
  - ➔ 在音效驅動程式檔案夾內找到“Setup.exe”並雙擊左鍵，按照畫面上的指示完成安裝。(安裝步驟完成後需重啟系統)
  - ➔ 在 Nahimic 檔案夾內找到“Setup.exe”並雙擊左鍵，按照畫面上的指示完成安裝。
4. 安裝完成後再次重啟系統來完成升級程序。