

**[問題排除] 電池模式下的幀率 (Frame Rate) 只有 30 FPS**

**Q: 當我移除外接電源，只使用電池電力玩遊戲時，為什麼幀率 (Frame Rate) 只有 30 FPS? 請問該如何增加 FPS?**


Nvidia Battery Boost 會限制電池模式下的 FPS 效能，請參考以下步驟關閉

NVIDIA GeForce Experience 中的「BATTERY BOOST」功能。

1. 右鍵點擊 Windows 工作列上隱藏的 Nvidia 圖示，選擇「開啟 Nvidia Geforce Experience」。



2. 使用您的帳號登入 Nvidia Geforce Experience 。



3. 點擊「設定」=>「遊戲」，關閉「BATTERY BOOST」。

