



How to enable 3440x1440 21:9 full screen mode when connecting HDMI port on PS341WU monitor?

當使用HDMI時，如何在PS341WU螢幕上開啟3440x1440 滿版21:9 解析度模式

当使用HDMI时，如何在PS341WU萤幕上开启3440x1440 满版21:9 解析度模式

MADE FOR GAMERS & CREATORS



Agenda

- Due to the bandwidth limitation of HDMI 1.4, some older graphics cards or laptops with HDMI 1.4 cannot be output to the full 21:9 display mode by default. You need to manually set it to 21:9 3440x1440 50Hz resolution.
- 由於HDMI 1.4的頻寬限制下，某些搭配HDMI 1.4的舊型顯示卡或筆電，預設無法直接輸出成滿版21:9顯示模式，需要手動設定才能設定成21:9 3440x1440 50Hz解析度
- 由于HDMI 1.4的频宽限制下，某些搭配HDMI 1.4的旧型显示卡或笔电，预设无法直接输出成满版21:9显示模式，需要手动设定才能设定成21:9 3440x1440 50Hz解析度

Step 1: Enable Advanced display settings

- Right-click on the desktop and select "Display Settings", then click on the PS341WU screen, move to the bottom and select Advanced Display Settings.
- 在桌面上按滑鼠右鍵選擇“顯示設定”，並點選PS341WU螢幕後，移到最下方點選進階顯示設定
- 在桌面上按滑鼠右鍵選擇“显示设定”，并點選PS341WU萤幕后，移到最下方点选进阶显示设定

Change the size of text, apps, and other items

300% (Recommended) ▼

[Advanced scaling settings](#)

Resolution

3840 × 2160 (Recommended) ▼

Orientation

Landscape ▼

Multiple displays

Multiple displays

Extend these displays ▼

☐ Make this my main display

[Connect to a wireless display](#)

Advanced display settings

[Graphics settings](#)

變更文字、應用程式與其他項目的大小

200% (建議選項) ▼

[進階縮放設定](#)

解析度

3440 × 1440 ▼

方向

橫向 ▼

多部顯示器

多部顯示器

延伸這些顯示器 ▼

☐ 使其成為主顯示器


[連線到無線顯示器](#)

進階顯示設定

[圖形設定](#)



Step 2: Select properties for Display

- Select "Display adapter properties for Display 2" in Advanced Display Settings.
- 在進階顯示設定中點選" 顯示器2的顯示卡內容"
- 在进阶显示设定中点选" 显示器2的显示卡内容"





Step 3: Select List All modes

- Select "List All Modes" under the Adapter Information.
- 在顯示卡設定中點選“列出所有模式”
- 在显示卡设定中点选“列出所有模式”



Step 4: Select 3440x1440 50Hz

- Select 3440 x 1440 full-color 50Hz and click OK to return to the previous window. The full 21:9 3440 x 1440 50Hz resolution will then be available to use.
- 選擇3440 x 1440 全彩 50Hz，並點選確定回到上一個視窗點選確定後，即可使用滿版21:9 3440 x 1440 50Hz解析度
- 選擇3440 x 1440 全彩 50Hz，並點選確定回到上一個視窗點選確定後，即可使用滿版21:9 3440 x 1440 50Hz解析度





MADE FOR GAMERS & CREATORS

