



如何得知 ELAN 觸摸板 可用的手勢？

用戶指南


如何得知 ELAN 触摸板适用的手势？

请按照下列步骤找到示范说明的影片：

1. 在 Windows 桌面右下角的系统常用列中，用右键点选触摸板管理程序的图标，并选择「Touch-Pad 的属性」，打开「鼠标-内容」窗口。



2. 打开后，点选「ELAN」分页，并点选「选项...」按钮，开启 Elan Smart-Pad 窗口。



3. 在「Elan Smart-Pad」窗口中，功能会依照触摸板的属性分在三个不同的页面，在窗口左方选择各个属性，会在右方窗口显示相对应的设定内容。在窗口右上角会有个类似「播放」的图标按钮（除了「触摸板防误触」无此按钮），供用户查看该手势的示范影片。



4. 点选图示后，会播放该触控手势的示范影片，您即可得知如何适当地设定您的 ELAN 触摸板。要关闭示范影片，请点选像「齿轮」的图示回到上一页。(完)

