



如何得知 **ELAN** 觸控板 可用的手勢？

使用者指南


如何得知 ELAN 觸控板適用的手勢？

請遵照下列步驟找到示範說明的影片：

1. 在 Windows 桌面右下角的系統常駐列中，用右鍵點選觸控板管理程式的圖示，並選擇「Touch-Pad 內容」，開啟「滑鼠-內容」視窗。



2. 開啟後，點選「ELAN」分頁，並點選「選項...」按鈕，開啟 Elan Smart-Pad 視窗。



3. 在「Elan Smart-Pad」視窗中，功能會依照觸控板的屬性分在三個不同的分頁，在視窗左方選擇各個屬性，會在右方視窗顯示相對應的設定內容。在視窗右上角會有個類似「播放」的圖示按鈕（除了「觸控板防誤觸」無此按鈕），供使用者查看該手勢的示範影片。



4. 點選圖示後，會播放該觸控手勢的示範影片，您即可得知如何適當地設定您的 ELAN 觸控板。要關閉示範影片，請點選像「齒輪」的圖示回到上一頁。(完)

