


[操作說明] 在 AMD 平台上將 MSI APP Player 設置使用獨立顯卡運行

為優化 MSI App Player 的遊戲體驗，建議按照以下步驟手動將獨立顯卡設置為運行顯卡。


1. 點擊工作列中的搜尋圖示並輸入「圖形設定」，點選最佳比對結果以開啟圖形設定。



2. 點選「瀏覽」手動加入 MSI App Player 於列表中。




3. 至「C:\Program Files\BlueStacks_msi2」資料夾，選擇「HD-Player.exe」並點擊「新增」。




4. 在列表中找到「MSI App Player Android Host」並選擇「選項」。




5. 選擇圖形偏好設定為「高校能」，點擊「儲存」保存變更。



6. 開啟 MSI App Player 並開啟設定頁面。



7. 至「Engine」頁面中找到「GPU settings」項目，確保獨立顯卡正在使用。



*注意：「Prefer dedicated computer graphics」選項不適用於 AMD 顯卡