



# 如何啟用Mystic Light

## 摘要



**Mystic Light** 在電競桌機裡是一個酷炫漂亮的特色。

現在有支援機種為 **Nightblade MI2, MI3, Aegis 系列, Trident 系列, 和 Infinite A**  
接下來步驟將會引導您如何來啟用電腦的**Mystic Light** 功能。

**備註:** Nightblade MI2C 為初代經典版，故沒有支援 Mystic Light.

# 第一步 – 進入 Gaming Center



1. 雙擊在Windows 工具列上的 “Gaming Center”
2. 點選 -> “**“Mythic Light”** -> 這將會顯示幾種燈光模式讓您設定



3. **Mythic Light** 的燈光模式，取決於不同的機種呈現。有的機種可支援的模式就超過4種  
例如：Aegis Ti 和 Ti3 支援 8 種以上的模式

**備註:** 音效模式需要播放音樂或偵測到音源時才會啟用。


## 第二步 – Mystic Light 的進階功能 (1)



### 1. 在睡眠模式下的燈光

有部份的機種支援燈光在睡眠模式下啟動。


您可以點選 Lighting in Sleep Mode，當系統睡眠時，燈光還是會持續運作



### 2. 遠端遙控燈光 (僅支援Android系統) (Aegis X, X3 和 Aegis Ti & Ti3)

您可以下載 App 到您的智慧型手機透過手機上的App來遠端遙控燈光

App 下載路徑: [MSI Mystic Light for Desktop \(Gaming Center 1.32 以上才有支援\)](#)



# Mystic Light 的進階功能 (2)




## 3. 自定義面板顏色

Aegis Ti 提供多個不同部位讓使用者可以自定義顏色。

在Mystic Light 當中的 “Static” 模式下，有一個色板如下圖所示。

您可以在下方自定義您所喜歡的顏色在特定的部位。



Thanks for  
your attention

*msi*<sup>™</sup>