

## [操作說明] Intel HID Event Filter 驅動安裝/更新說明

針對搭載 11 代 Intel CPU 的筆電，若需要安裝/更新 Intel HID Event Filter 驅動程式，請依照以下步驟執行。


### 1. 下載驅動安裝包

注意：若您已透過 Live Update 或 MSI Driver & App Center 下載驅動，請略過步驟

#### I. 前往 MSI 官網並搜尋產品名稱。



#### II. 點擊「檔案下載」進入下載頁面。



#### III. 在「驅動程式」欄位找到「Intel HID Event Filter Modern standby」並下載檔案。


— Chipset				
標題	版本	發佈時間	檔案大小	
Intel Chipset Driver	10.1.18460.8229	2020-09-09	3.44 MB	↓
Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver	2.00.00.1047	2020-09-16	0.05 MB	↓
Intel HDI Event Filter Modern standby	2.2.1.383	2020-09-16	1.65 MB	↓

#### IV. 將檔案存在指定的位置並進行解壓縮。

### 2. 安裝驅動程式

#### I. 選擇「Installer」資料夾。

#### II. 雙擊點選「Setup.exe」。



### III. 依照螢幕指示步驟安裝驅動程式。




### IV. 當安裝程序完成，點選「完成」以重啟筆電。




### 3. 確認安裝的驅動版本

- I. 右鍵點擊工具列上的「開始」圖示，並開啟「裝置管理員」。




- II. 在「人性化介面裝置」中找到「Intel HID Event Filter」。

- III. 雙擊這個裝置並前往「驅動程式」欄位確認驅動版本是否和 MSI 網站上的相同。



備註: 若在解壓縮的資料夾中並未找到「Setup.exe」檔，請依照以下步驟使用「HidEventFilter.inf」檔安裝驅動程式。

- I. 在解壓縮的資料夾中，前往「Drivers/x64」並找到「HidEventFilter.inf」（欲確認檔案的副檔名，請選取「檢視」並將「副檔名」的選項打勾）。
- II. 右鍵點選「HidEventFilter.inf」並選擇「安裝」。



- III. 當安裝完成後，會出現以下訊息。



最後，依照步驟 3 確認安裝的驅動版本。