


[操作說明] Intel Gaussian and Neural Accelerator (GNA)驅動安裝/更新說明

針對搭載 11 代 Intel CPU 的筆電，若需要安裝/更新 Intel Gaussian and Neural Accelerator (GNA)驅動程式，請依照以下步驟執行。


1. 下載驅動安裝包

注意：若您已透過 Live Update 或 MSI Driver & App Center 下載驅動，請略過步驟

I. 前往 MSI 官網並搜尋產品名稱。



II. 點擊「檔案下載」進入下載頁面。



III. 在「驅動程式」欄位找到「Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver」並下載檔案。

— Chipset				
標題	版本	發佈時間	檔案大小	
Intel Chipset Driver	10.1.18460.8229	2020-09-09	3.44 MB	
Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver	2.00.00.1047	2020-09-16	0.05 MB	

IV. 將檔案存在指定的位置並進行解壓縮。

2. 安裝驅動程式

- I. 在解壓縮的資料夾中，找到「gna.inf」（欲確認檔案的副檔名，請選取「檢視」並將「副檔名」的選項打勾）。
- II. 右鍵點選「gna.inf」並選擇「安裝」。




III. 當安裝完成後，會出現以下訊息。



3. 確認安裝的驅動版本

I. 右鍵點擊工具列上的「開始」圖示，並開啟「裝置管理員」。



II. 在「系統裝置」中找到「Intel GNA Scoring Accelerator module」。

III. 按兩下這個裝置並前往「驅動程式」欄位確認驅動版本是否和 MSI 網站上的相同。

